

### IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA CORRENTI

- 1 Spostare il selettore in posizione **Data/Ora**.
- 2 **ANNO:** Premere **+** e **-** per cambiare l'anno. Premere **→** per passare a **MONTH (mese)**.
- 3 **MESE:** Premere **+** e **-** per cambiare il mese. Premere **→** per passare a **DAY (giorno)**.
- 4 **GIORNO:** Premere **+** e **-** per cambiare la data. Premere **→** per passare a **HOURL (ora)**.
- 5 **ORA:** Premere **+** e **-** per selezionare **AM, PM o 24 ore**. Premere **→** per selezionare le ore. Premere **+** e **-** per cambiare l'ora visualizzata sul display. Premere **→** per selezionare i minuti. Premere **+** e **-** per cambiare i minuti.

A questo punto, la data, il giorno e l'ora risultano impostati.

### IMPOSTAZIONE DELLE PARTENZE DEI CICLI DI IRRIGAZIONE

**NOTA: un unico orario di partenza per un programma (A,B,C) fa partire in sequenza tutte le stazioni con un tempo di irrigazione programmato in quel programma.**

- 1 Spostare il selettore in posizione **Partenze Ciclo**.
- 2 Selezionare il programma A, B o C premendo **PRG**.
- 3 Premere **+** e **-** per modificare la partenza del ciclo.
- 4 Premere **→** per selezionare la partenza del ciclo successiva o **PRG** per il programma successivo.

**Per eliminare una partenza programmata:** Premere **+** e **-** per impostare la partenza del ciclo su **OFF** (compresa tra 11:45 PM e mezzanotte).

### IMPOSTAZIONE DEI TEMPI DI IRRIGAZIONE DELLE STAZIONI (DURATA DI IRRIGAZIONE)

- 1 Spostare il selettore in posizione **Tempi d'Irrigazione**.
- 2 Selezionare il programma A, B o C premendo **PRG**.

- 3 Il display mostra il numero di stazioni e la lettera associata al programma selezionato (A, B o C). I tempi d'irrigazione cominciano a lampeggiare.
- 4 Premere **+** e **-** per modificare i tempi d'irrigazione
- 5 Premere **→** per avanzare alla stazione successiva.
- 6 Ripetere i passi 4 e 5 per ogni stazione.

### IMPOSTAZIONE DEI GIORNI DI IRRIGAZIONE

- 1 Spostare il selettore in posizione **Giorni d'Irrigazione**.
- 2 Il programmatore mostra le informazioni del programma giornaliero attivo al momento programmato. Questa posizione fornisce quattro diverse opzioni di giorni di irrigazione: irrigazione in determinati giorni della settimana, irrigazione a intervalli oppure irrigazione nei giorni pari o dispari. Ogni programma funziona utilizzando un solo tipo di opzione relativa ai giorni di irrigazione.

### SCELTA DI DETERMINATI GIORNI DELLA SETTIMANA IN CUI EFFETTUARE L'IRRIGAZIONE

- 1 Con il cursore freccia su un giorno specifico (il cursore inizia sempre con lunedì), premere **+** per attivare un determinato giorno della settimana in cui effettuare l'irrigazione. Premere **-** per annullare l'irrigazione in tale giorno. Dopo aver premuto un pulsante, il display mostra automaticamente il giorno successivo. La **♦** indica il giorno in cui viene effettuata l'irrigazione. L'icona **☉** indica il giorno in cui non viene effettuata l'irrigazione.
- 2 Ripetere il passo 1 fino a quando è effettuata la selezione dei giorni desiderati.

**Per ulteriori informazioni sulla programmazione dell'irrigazione a intervalli o nei giorni pari o dispari, consultare il manuale dell'utente.**

### INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE DEL SENSORE PIOGGIA

Se un sensore impedisce il funzionamento dell'impianto (oppure se non sono installati sensori e l'interruttore è in posizione **ATTIVO**), viene visualizzato **SENSOR OFF**. Spostare l'interruttore su **BYPASS** per escludere il sensore pioggia.

### REGOLAZIONE STAGIONALE

- 1 Spostare il selettore in posizione **Regolazione Stagionale**.
- 2 Premere **+** e **-** per cambiare la regolazione stagionale da 5% a 300% in incrementi del 5%. I tempi d'irrigazione della stazione visualizzati vengono ricalcolati automaticamente.

### CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA/ AZZERAMENTO DEL PROGRAMMATTORE

- 1 Tenere premuto il pulsante **PRG**.
- 2 Tenendo premuto il pulsante **PRG**, premere e rilasciare il pulsante di **RESET** nel retro del pannello anteriore, attendere che sul display venga visualizzato 12:00 AM, quindi rilasciare il pulsante **PRG**.
- 3 A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il programmatore può essere riprogrammato.

### AVVIO E AVANZAMENTO MANUALE CON UN'UNICA OPERAZIONE

Con il selettore in posizione **ACCESO**, premere e tenere premuto **→** fino alla visualizzazione di **STATION 1** nel display. Rilasciare il pulsante freccia per avviare il funzionamento di tutte le stazioni in base ai tempi d'irrigazione programmati (in quel programma).

Per regolare i tempi d'irrigazione prima di avviare il funzionamento di tutte le stazioni, premere e tenere premuto **→** fino alla visualizzazione di **STATION 1**, quindi premere **+** e **-** per selezionare i tempi d'irrigazione e **→** per mostrare e regolare tutte le stazioni programmate.

# PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE

PROGRAMMI		A							B							C						
GIORNI D'IRRIGAZIONE		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
Intervalli o giorni pari/dispari																						
Senza giorno/i di irrigazione																						
<b>PARTENZA/E CICLO</b> Impostare la o le partenze di avvio del o dei cicli di irrigazione.	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
 Per avviare il ciclo è necessario impostare una sola partenza ciclo.																						
STAZIONE	Ubicazione	Tempo d'irrigazione							Tempo d'irrigazione							Tempo d'irrigazione						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
<b>TEMPO D'IRRIGAZIONE TOTALE</b>		Per programma A							Per programma B							Per programma C						
Per determinare la durata di ogni ciclo di irrigazione, è possibile aggiungere tutti i tempi d'irrigazione per ciascuna stazione.																						